

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Encaminhe o produto a um posto autorizado.

⚠️ NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

- Este produto é garantido pelo seu Fabricante ou Importador BE SMART, pelo prazo de 3 meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprova a existência de defeitos de material ou de fabricação.
- Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica. Necessitando utilizar a assistência técnica, a nota fiscal será requisitada durante o período de garantia do produto.
- Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídas gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.
- Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
 - O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
 - Não forem cumpridas as instruções de uso;
 - O produto sofrer alterações feitas por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
 - As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
 - O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
 - O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;
- A garantia não cobre:
 - Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
 - A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
 - Despesas de deslocamento;
 - Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.
- O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;
- A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

BE.SMART



BE.SMART



CHAPA GRILL ELÉTRICO



LINHA COZINHA MODERNA

BSGR100
BSGR200besmarteletro.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

OBRIGADO!

VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos, utilidades para a sua casa e móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. **BE SMART**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos. Guarde este manual para consultas futuras.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de . Use apenas para uso doméstico
- Não toque em superfícies quentes. Use alças.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou a unidade de cozimento em água ou qualquer outro líquido.
- É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
- Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
- Não opere nenhum aparelho danificado, com mau funcionamento ou danificado de alguma forma. Para evitar o risco de choque elétrico, nunca tente reparar o aparelho sozinho. Leve-o a uma estação de serviço autorizada para exame e reparo. Uma remontagem incorreta pode representar risco de choque elétrico quando o equipamento for usado.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou risco de ferimentos às pessoas.
- Não utilize ao ar livre ou para fins comerciais.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes.
- Não coloque sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico ou forno aquecido.
- Desligue a unidade quando terminar de usá-la.
- Não pretenda operar por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deve-se ter extremo cuidado ao mover um aparelho.

Atenção: cuidado superfície quente.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para referência futura.
- Remova todas as embalagens
- Limpe as placas de cozimento com uma esponja ou pano umedecido em água morna.


NÃO MERGULHE A UNIDADE E NÃO DEIXE ÁGUA DIRETAMENTE NAS SUPERFÍCIES DE COZIMENTO.

- Seque com pano ou papel toalha.
- Para obter melhores resultados, cubra levemente as placas de cozimento com um pouco de óleo de cozinha de sua preferência.

DETALHES DO SEU APARELHO



Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.



1. Alça livre de aquecimento
2. Carcaça superior
3. Painel decorativo
4. Luzes de indicadores
5. Trava da alça
6. Carcaça inferior
7. Duto de escoamento de gordura

COMO UTILIZAR SEU GRILL

- Antes de usar o grill, prepare um recipiente e coloque-o sob o duto de escoamento de gordura para coletar o óleo que irá escorrer durante o cozimento.
- Ligue o cabo de energia na tomada, você notará que a luz vermelha e a luz de aquecimento acenderão, indicando que o iniciou o pré-aquecimento.
- Demorará aproximadamente 3 minutos a atingir a temperatura de cozedura e a luz de aquecimento apagar-se-á.
- Abra o grill e coloque os alimentos na placa de cozimento inferior.
- Feche o Grill. A luz de aquecimento estará apagada.
- Cozinhe durante cerca de 3 a 8 minutos, a luz de aquecimento acende novamente, ajustando o tempo de acordo com o seu gosto individual.
- Quando os alimentos estiverem cozidos utilize a alça para abrir a tampa. Retire os alimentos com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças de metal ou facas, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.
- Quando terminar de cozinhar, desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho aberto para esfriar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Sempre desligue o grill e deixe-o esfriar antes de limpá-la. A unidade é mais fácil de limpar quando ligeiramente quente. Não há necessidade de desmontar o equipamento para limpeza. Nunca mergulhe o grill em água ou coloque-a na máquina de lavar louça.
- Limpe as placas de cozimento com um pano macio para remover resíduos de alimentos. Para resíduos de alimentos assados, esprema um pouco de água morna misturada com detergente sobre os resíduos de alimentos e depois limpe com uma esponja não abrasiva ou coloque papel de cozinha úmido sobre a grelha para umedecer os resíduos de alimentos.
- Não utilize nada abrasivo que possa riscar ou danificar o revestimento antiaderente.
- Não utilize utensílios metálicos para retirar os alimentos, pois podem danificar a superfície antiaderente.
- Limpe a parte externas do aparelho apenas com um pano úmido. Não limpe a parte externa com esfregões abrasivos ou palha de aço, pois isso danificará o acabamento. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque na máquina de lavar louças.
- Enxágue e seque bem com um pano limpo e macio.

COMO GUARDAR

- Sempre desconecte o aparelho antes de guardá-lo.
- Certifique-se sempre de o aparelho esteja frio e seco antes de guardá-lo.

