

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
<b>NÃO LIGA</b>	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
<b>CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA</b>	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
<b>LÂMPADA NÃO ACENDE</b>	Lâmpada queimada.	Encaminhe o produto a um posto autorizado.

**⚠️ NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## TERMOS DE GARANTIA

- Este produto é garantido pelo seu Fabricante ou Importador BE SMART, pelo prazo de 3 meses, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprova a existência de defeitos de material ou de fabricação.
- Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica. Necessitando utilizar a assistência técnica, a nota fiscal será requisitada durante o período de garantia do produto.
- Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídas gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.
- Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
  - O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
  - Não forem cumpridas as instruções de uso;
  - O produto sofrer alterações feitas por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
  - As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
  - O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
  - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
  - O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;
- A garantia não cobre:
  - Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
  - A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
  - Despesas de deslocamento;
  - Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.
- O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;
- A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica, revendedor.

BE.SMART



# BE.SMART



SANDUICHEIRA  
**GRILL**



LINHA  
COZINHA  
FÁCIL

**BSSA100**  
**BSSA200**



besmarteletro.com

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# OBRIGADO!

## VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos, utilidades para a sua casa e móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. **BE SMART**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos. Guarde este manual para consultas futuras.**
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.  
Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto quente, causando queimadura.
- A superfície da sanduicheira está sujeita a um aquecimento residual após o uso. Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Be Smart.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando. Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes. Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle de remoto separado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico. Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue ou no cabo de alimentação com a mão molhada. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido.

**Atenção: cuidado superfície quente.**

## DETALHES DO SEU APARELHO



127V  
ou  
220V

Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.

LUZES INDICADORAS

CABO COM PLUGUE

TRAVA DE FECHAMENTO

ALÇA

BE.SMART

PLACAS DE AQUECIMENTO / SUPERFÍCIES ANTIADERENTES

## AO UTILIZAR A SUA SANDUICHEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

1. Ao usar pela primeira vez, limpe a superfície as placas com um pano úmido e seque com um pano, tecido, etc;
2. Insira o plugue na tomada da parede;
3. Após um curto período de aquecimento, o aparelho está pronto a ser utilizado. A luz piloto vermelha permanece acesa enquanto a unidade estiver ligada. A luz verde acende quando a temperatura é atingida;
4. Quando o aparelho começa a arrefecer, a luz verde apaga-se e só volta a acender quando a temperatura for novamente atingida. Este ciclo pode ser repetido várias vezes;
5. Abra a sanduicheira;
6. Coloque as duas sanduíches ou outros alimentos preparados na placa de cozedura inferior e feche suavemente a placa de cozedura superior. Pressione ambas as placas de cozedura e tranque as pegas;
7. O tempo de cozedura é geralmente de três a quatro minutos, dependendo do pão e recheios no interior;
8. Desprenda o dispositivo de bloqueio, abra a unidade e retire os sanduíches. Para evitar que as placas de cozimento antiaderentes sejam danificadas, não use objetos afiados ou pontiagudos ao remover as sanduíches;
9. Remova o plugue da tomada de parede após o uso.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Após o uso e antes da limpeza, retire o plugue e aguarde a torradeira esfriar;
- Limpe o interior e as bordas da placa com toalha de papel absorvente ou um pano macio;
- Se qualquer depósito for difícil de remover, derrame um pouco de óleo de cozinha na placa e limpe depois de 5 minutos;
- Limpe o exterior apenas com um pano levemente umedecido;
- Não limpe o interior ou exterior com esfregões abrasivos ou palha de aço pois isso irá danificar o acabamento.



besmarteletro.com