

Ref.M121 Sapateira Alt.1830 Larg.700 Prof.360mm MDP e MDF BP

Ferragem			
A		Cavilha 8 x 30mm	62
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	37
C		Tambor 15 x 15mm	37
D		Tampa adesiva Ø 19 mm Obs.6 na cor preto (união)	40
E		Parafuso 3,5 x 14 cc	04
F		Parafuso 4,5 x 30 cc	06
G		Sapata 15 x 60mm	04
H		Cantoneira 3 furos	02
I		Parafuso 4,5 x 35 cc	02
J		Bucha 6 mm	02

Ordem de montagem		
1	14763	Lateral traseira esquerda
2	14765	Lateral frontal esquerda
3	14767	Tampos (3x)
4	14716	Colunas traseiras (3x)
5	14766	Tampos superiores (4x)
6	14762	Lateral traseira direita
7	14764	Lateral frontal direita

Melhor forma da montagem de lado

