





ARMÁRIO AÉREO 02 PORTAS BÁSCULAS NESHER BARONESA 80 CM 100% MDF






















DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL	2	780	297	15
2	TAMPO / PRATELEIRA	2	770	297	15
3	BASE	1	770	297	15
4	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
5	MOLDURA SUPERIOR INFERIOR	2	740	30	18
6	PORTA BASCULANTE	2	734	322	15
7	FUNDO TRASEIRO	2	795	363	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  CHAVE ZETA	1
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	34	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	8
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
M  BATENTE DE SILICONE	4	N  PUXADOR J 733MM	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	16	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8	R  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	4
S  SUPORTE ANGULAR	12		


Ferramentas para montagem e instalação

Montagem


Instalação



PASSO 4





- 1 - Fixar as molduras superior/inferior 5 no tampo 2 e na base 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar as molduras laterais 4 nas molduras superior/inferior 5 com o parafuso R (3,5x50mm)




ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 1


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe os suportes K dos pistões nas marcações da lateral indicada abaixo e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços C nas peças 3 utilizando os parafusos de união H (17mm)



PASSO 5



- 1 - Alinhar a peça 7 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a outra peça 7 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 7 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q





PASSO 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar





FURAR AQUI!


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 2


- 1 - Fixar as peças 1 nas peças 2 e 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F



PASSO 7





- 1 - Fixar as dobradiças L nas portas 6 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)
- 3 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 6 com os parafusos do kit pistão




PASSO 3

- 1 - Fixar as molduras laterais 4 nas laterais 1 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)




OBS.: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 8




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:



PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.




Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



3 - Introduza a bucha no furo da parede




2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la



4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura


PASSO 10

- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e nas portas 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral




ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Introduza a bucha no furo da parede





3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura



PASSO 11

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.






INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS




PASSO 12

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores das portas



O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DA BASE



O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DO TAMPO



TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

