

01

Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.
Push the black pin down to remove the W1 part.
Empujar para bajo la pieza negra para retirar la parte W1.

02 É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA. IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL. ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADEIRA.

B + W x4
W x1
B x16

03

18 4x
19 4x
G + Y x4

04 É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA. IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL. ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADEIRA.

19 4x
17 4x
H + I x2
H x32
W x8
W x1

05

19 4x
29 4x
17 4x

06

19 4x
20 4x
18 4x
A x4

07

H + I x3
J x3
H x12
W x3
W x3

08 OPÇÃO SEM PÉ WITHOUT OPTIONAL FOOT OPCION SIN PIÉ

G + N x4

09 OPÇÃO COM PÉ OPTIONAL FOOT OPCION CON PIÉ

AH + AG x10

10 OPÇÃO SEM PÉ WITHOUT OPTIONAL FOOT OPCION SIN PIÉ

G + H x4

11

A x4

12 OPÇÃO COM PÉ OPTIONAL FOOT OPCION CON PIÉ

AH + AG x02

13

A x4

14

J x8
L x8

15

B x16

16

A x8

17

A x4

18 Local onde será parafusado. Local where have to be screwed. Local donde deve ser atornillado.

F + Y x16
B x16
Z x4

19

D x08

20

D x08

21

22

A x4

23

A x4

24

25

B x08

26

H x16
W x4

27

A x4

28

M x94
L + X x71

29

K x8

30

E + L x8
L x8

31

32

C + G x06
C + AA/AAB x06
G x12
AB x01
C x06
AA x02

33

G + AC x04
Z x01

34 05mm Distância Distance Distancia

U + V + Z x2
G + Z x05
G x10
Z x01
U x04
V x04

35

G x20

36 29mm Distância Distance Distancia 50mm Distância Distance Distancia

T + S x02
S x24
R x04
T x04
R + S x02

37 MONTAGEM PORTA DOOR ASSEMBLY MONTAJE DE PUERTA

O x24

38 OPÇÃO COM ESPELHO OPTION WITH MIRROR OPCION CON ESPEJO

AF x04

39 OPÇÃO COM ESPELHO OPTION WITH MIRROR OPCION CON ESPEJO

AE + AF x08
AD x08
AE x08

40

T x1
T x1

Ao encaixar a porta, primeiramente encaixe o guia superior.
To put the door should start putting the upper guide.
Para poner la puerta debe empezar poniendo la guia superior.