



ART PANTA




ESQUEMA DE MONTAGEM

CADEIRA VITÓRIA

DESCRIÇÃO DE PEÇAS

COD. PEÇA	QTD	NOME	DETALHES
01	1	Estrutura	Tubo 935 x 435 x 380 mm
02	1	Assento	Estofado 395 x 370 x 30 mm

RELAÇÃO DE PONTEIRAS

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		4	Parafuso 4,0 x 35 - Fixar o assento
B		2	Ponteira 1 1/8" pés traseiro
C		2	Ponteira 1" pés dianteiro

PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG



DIMENSÕES PRODUTO MONTADO 935 x 435 x 380 mm

ATENÇÃO


- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)



1 PESSOA

1º PASSO: CENTRALIZAR E PARAFUSAR O ASSENTO NA ESTRUTURA DA CADEIRA

2º PASSO: COLOQUE AS PONTEIRAS INFERIORES COM O AUXÍLIO DE UM MARTELO DE BORRACHA OU ALGUM OBJETO QUE NÃO DANIFIQUE AS PONTEIRAS.

ATENÇÃO MONTADORES
ANTES DE PARAFUSO O ASSENTO,
COLOQUE AS PONTEIRAS E ALINHE OS
PÉS DIANTEIROS DA CADEIRA PARA NÃO
FICAR:
"MANCANDO"

