



# ESQUEMA DE MONTAGEM INSTRUCCIÓN DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS






E para Atenas/  
Damasco ou  
F para Avila/Ibiza

| Loc. | Ferragem/Herrajes/Hardware                              | Quant. |
|------|---|--------|
| A    | Parafuso/Tornillo/Screw 1/4"x2,5                        | 04     |
| B    | Ponteira interna 1 7/8"<br>Puntera/Tip 1 7/8"           | 04     |
| C    | Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x20                          | 04     |
| D    | Tampa para parafuso/Tapa para<br>tornillo/Cover screw   | 04     |
| E    | Parafuso/Tornillo/Screw 4,5x40                          | 01     |
| F    | Suporte para vidro/Suporte para<br>vidrio/Glass support | 04     |

Novabras Ind. de M6v. Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 1037 - Sala 02 - B. S6o Roque - 95708-390 - B. Gonalves - RS - Fone: (54) 99146-9244 - E-mail: novabras@novabras.com.br

# ESQUEMA DE MONTAGEM INSTRUCCIÓN DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



E para Atenas/  
Damasco ou  
F para Avila/Ibiza

| Loc. | Ferragem/Herrajes/Hardware                              | Quant. |
|------|---|--------|
| A    | Parafuso/Tornillo/Screw 1/4"x2,5                        | 04     |
| B    | Ponteira interna 1 7/8"<br>Puntera/Tip 1 7/8"           | 04     |
| C    | Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x20                          | 04     |
| D    | Tampa para parafuso/Tapa para<br>tornillo/Cover screw   | 04     |
| E    | Parafuso/Tornillo/Screw 4,5x40                          | 01     |
| F    | Suporte para vidro/Suporte para<br>vidrio/Glass support | 04     |

Novabras Ind. de M6v. Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 1037 - Sala 02 - B. S6o Roque - 95708-390 - B. Gonalves - RS - Fone: (54) 99146-9244 - E-mail: novabras@novabras.com.br